


Ausgabe März 1971

Dual 1214 Service-Anleitung



Technische Daten

Stromarts

Netzspannung: Antrieb:

Leistungsaufnahme: Stromaufnahme: Plattenteiler: Plattenteiler-Orehzehlen: Tonhönenabstimmung (pitch control): Gesemtgleichlauffehler: Störspannungsabstand:

Toners:

Tonabnehmerkop?:

Gewicht:


4,35 kg (komplettes Gerät ahne Verpac Abmessungen und erforderLicher Werkbrettausschnitt: sind der Einbewenleitung zu entnehmen

Wechselstrom SS oder 60 Hz, umrüetber durch Rusteusch der Antrisbarolle
110/117 V und 220/240 V, umschaltbar
Zweizoliger Oual Einphassn-Asynchronmotor oder Vierpol-Asynchronmotor
ca. 10 Watt bei 220 V 30 Hz
ca. 60 mA bei 220 V 50 Hz, bei 117 V 60 Hz ca. 115 mA
1,45 kg schwer, 270 mm g =
33 1/3, 45 und 75 U/min
Regelbere men ca. 1/2 Ton (6 %), suf alle drei Plattenteller-Drehzehlen wirkend

**± 0,15 % bewertet nach DIN 45 507
Rumpelgeräuschspannungsabstand % 35 de nach DIN 45 500
verwindungssteifer Alu-Rohrtonerm, vertikal soitzengelagert,
horizontal 2-fach präzisionskugelgelagert, Mindesteuflagekraft 1,5 c
abnehmbar, geeignet zur Aufnahme aller Tonabnehmersysteme mit
1/2"-Befestigung und einem Eigengewicht von 1-10 Gram
4,35 kg (komplettes Gerät chne Verpackung)


Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

Fig. 1 TA-Anschlußschema



		Sette
T	echnische Daten	1
7	onabnehmer-Anachiu8schema	2
	lotor und Antrieb	4
	onhöhenabetimmung (pitch control)	4
	Plattenteller läuft nach Anschluß des Gerätes und Betätigen der Starttaste nicht an	5
	Plattenteller erreicht nicht die erforderliche Drehzahl	5
	- Wiedergabe wird durch Rumpeln beeinträchtigt	5
	Nenndrehzahl liegt am Randa das Regelbereiches der Tonhöhen- abetiamung	23
7	oners und Tonerslegerung	5
4	intiskating-Einrichtung des Tonarmes	7
	Nadel gleitet aus der Spielrille	7
	Tonarm setzt neben der ätütze zuf	7
	Horizontale Lagerraibung ist zu groß	7
1	fonarmstauesung	9
1	Tonarm-Aufsetz- und Habesinrichtung (Tonarmlift)	E
	Tonarm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf	à
	Tonarm wire beim Einschwenken durch Schallplatten behindert	9
	Tonarm setzt nach Setätigen der Absenkvorrichtung nicht auf die Schallplatte suf	9
	Tonarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab	9
	Tonare kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach dem Anlaufen des Plattentellers auf die Stütze zurück	9
	Startvorgang	9
1	Manueller Start	10
	Stoppschaltung	10
	KurzachlieGer	11
	Schallplattenabwurf	7.5
	Abstell- und Wechselvorgang	17
	Endabstellung	12
	Plattentaller bleibt nach dem selbsttätigen Aufsetzen des Tonarmes auf der Platte stehen	12
	Die letzte Schellplatte des Stapels wird dauernd wiederholt	12
	Beim Verschieben der Schalttaste auf "atert" fällt keine	13
	Schallplatte	13
	Beim Verschieben der Schalttaste auf "stop" fällt eine Schallplatte	13
	Schallplattenabwurf versagt	14
	Schelttaste verriegelt sich in Stellung "atop"	14
	Vertikale Tonarnbewegung beim Aufsetzvorgang ist gehennt	14
	Störgeräusche während des Wechselvorganges	14
	Keine Wiedergabe	14
	Mator schaltet micht ab	1.1
	Akuatische Rückkopplung	15-20
	Erestzteile mit Explosionsdarstellung	21
	Schmieranusiaung	21

Fig. 2 Motoraufhängung und Antrieb des Plattentellers



Motor und Antrieb

Der Antrieb des Plattentellers und der Kinematik erfolgt entweder durch einen 4-Pol-Asynchronmotor (131) oder mittels eines 2-Pol-Asynchronmotors (175). Beide Motoren besitzen einen in 2 Ebenen gewüchteten Anker, superfinierte Lagerstellen und gewährleisten vibrationsfreien Lzuf. Darüber hinaus zeichnet eich der 4-Pol-Motor durch extrem geringe magnetische Streuung aus.

Die Drehzahl der Motore ist im Bereich Nannspennung = 10 % konstant. Abweichungen entstehen in Abhängigkeit und proportionel zur Netzfrequenz. Die Anpassung der Motordrehzahl bei Netzfrequenz von 50 oder 60 Hz (cps) erfolgt durch die Verwendung unterachiedlicher Antrisbsrollen (114/189).


Zumi-Pol-Motor:

Antrieberolle 50 Hz Art.-Nr. 212 135 Antrieberolle 60 Hz Art.-Nr. 212 136

Vier-Pol-Motor:

Antriebsrolle 50 Hz Art.-Nr. 220 970 Antriebsrolle 60 Hz Art.-Nr. 220 971

Fig. 3 Anschluß der Feldspulen (ohne Spannungswähler)




Die Antrieberolie ist mittels eines Gewindestiftes auf der Motorachse gesichert. Beim Austausch bzw. beim Aufsetzen einer Antrieberolle ist auf die richtige Höhenstellung zu achten (siehe Fig. 5 und 6) Der Antrieb des Plattentellers erfolgt über

Der Antrieb des Plattentellers erfolgt über des Treibred (133/140), des zur Schonung des Friktionabelages in der Ruhestellung des Gerätes selbsttätig außer Eingriff kommt.

Die Einstellung der Plattenteller-Drehzehlen 33 1/3, 45 und 76 U/min erfolgt durch Anheben bzw. Absenken des Treibrades (133/140) auf die der Drehzahl zugeordnete Stufe der Antrieberolle.

Enterrechend der Betätigung des Schelthebels (5) mecht das Umschaltsegment (105) eine Orenbewegung. Dedurch wird der in der Kulisse des Umscheltsegments geführte Umschalthebel (107) in vertikaler Richtung bewegt. Das auf den Schwenkhebel (136) gelagerte Treibrad (133/140) wird von der Antriebsrolle abgehoben und auf die der Drehzahl entsprechende Stufe der Antriebsrolle verschoben.

Fig. 4 Anachluß der Feldspulen (mit Spennungswähler)




Tonhöhenabstimmung

Für die Plattenteller-Drehzahlen 33 1/3, 45 und 78 U/min besitzt das Gerät eine leistungsunabhängige Tonhöhemabetimmung, die eine Ver-anderung der Tellerdrehzahlen bis mex. 5 % (ca. 1/2 Ton) erlaubt.

Ourch Orehen des Regulierknopfes (7) wird des Umscheltsegment (185) mit dem darin geführten Umschelthebel (187) nach oben bzw. unten ver-achoben. Diese Vertikalbewegung verändert die Treibradstallung an der jawailigen Stufe der Antriebarolle, deren konische Laufflächen die Anderung der Nenndrehzahlen im angegebenen Bereich von ± 3 % bewirken.

Fig. 5 Stallung der Antriebsrolle (2-Pol-Motor)



Defelt

Ursache

Beseitigung

Diattenteller läuft mach Anschluß des Gerätes und Betätigung der Start-tasta micht an.

Plattenteller arreicht nicht die erforderliche Drehzahl

- a) Stromzufung zum Motor ist unterbrochen
- Treibrad (133/140) auder Eingriff mit dem Plattenteller
- anders Netzfrequenz bestimmt
- triebarolle bzw. Treibrad und Plattanteller
- c) Obergroße Lagerreibung is Motor, Treibred oder Plattenteller Abnutzungserscheinungen

am Treibrad

a) Anschlüsse an Schalterplatte und Netzanschludstacker prüfen.

- Funktion des Umschalthebels (187) konbrollieren.
- Antriebsrolle ist lose c) Antriebsrolle fastschrauben. Antriebsrolle für eine a) Antriebsrolle austauschen.
- b) Schlupf zwischen Treib- b) Friktignsflächen des Treibrades, der rad (133/140) und An- Antriebsrolle und des Plattentellers Antrieberolle und des Plattentellers reinigen, nötigenfalls Treibrad austauschen. Vorsicht beim Aufsetzen des Plattentellers, inmentand nach dem Reinigen micht mehr berühren!
 - c) tager reinigen und neu ölen.

Treibrad (133/140) eustauschen, Friktions-flächen des Plattentellars und der Antriebsrolls mit Fettlesendem Mittel grundlich reinigen. (Plattenteller-Innenrand und Antriebsrolle nach dem Rei-nigen nicht mehr mit den Fingern berühran).

Wiedergabe wird durch Rumpeln besinträchtigt


Nenndranzahl liegt am Rande das Regalberaiches der Tonhöhenabstismung.

Stellung der Antrieberolle zum Treibrad ungeneu.

Sessitigung

- a) 4-Pol-Motor Gewindestift (115) lösen, Antriebarolle durch Drahen des Gewindestiftes (113) auf der Motorechse so justieren, des bei Mit-tenstellung des Regulierknopfes (7) das Treibrad in der Mitte der Jeweiligen Stufa der Antrieberolle (Fig. 6) steht. Nach arfolgter Justage Gewindestift (115) wieder festziehen.
- b) 2-Pol-Rotor Treibradstellung nach Ldaen der Kontermut-ter (143) durch Drehen der Treibradachse (142) so korrigieren, dz0 bei Mittenstel-lung des Regulierknopfes (7) das Treibrad in der Mitte der jeweiligen Stufe der An-trieberalle steht (Fig. 5). Nach erfolg-ter Justage Kontermutter wieder festziehen.

Fig. 6 Stellung der Antriebsrölle (4-Pal-Motor)



Tonarm- und Tonarmlagerung

Der Tonarm des Dual 1214 ist gewichtsbalanciert und vertikal sowie horizontal präzisionskugelgelagert. Dadurch werden besonders günstige Abtastbedingungen gewährleistet. Der Tonarmkopf ist abnehmber, Zum Austauschen bzw. Justieren des Tonarmkopfes ist in der Platine eine Sohrung vorgesehen, die eine Justage des Tonarmkapfes ohne vorheriges Ausbaüen des Tonarmee ermöglicht. Vor der Einstellung der dem eingebauten Tonabnehmersystem entsprechenden Auflagekraft wird bei 8-Stell lung der Auflagekraftskala der Tonarm

Fig. 7 Tonarmlagerung





Fig. 8 Tonarelagerung (Unteransicht)



ausbalanciert. Da der Duel 1214 eine fest eingestellte Antiskating-Einrichtung besitzt, wird empfohlen, das Ausbalancieren unmittelbar naben der Tonermetütze durchzuführen. Dies erfolgt durch Orehen des Ausgleichgewichtes.

Das Ausgleichgewicht ist so bemessen, daß Tonabnehmersysteme mit einem Eigengewicht von 1 - 10 Gramm balanciert werden können.

Zur Schockabsorption (Absorption kurzer Staße) ist des Ausgleichgewicht elestisch mit den Tonerm verbunden und gegen unbeabsichtigtes Verdrehen gebresst. Der Tonermkopf der Geräte mit 4-Pol-Motor ist geeignet zur Aufnahme aller Tonsbnehmersystems, deren Befestigungaart dem internationalen 1/2° x Standard entspricht und deren Eigengewicht 10 g nicht überschreitet. In der Ausführung mit 2-Pol-Motor sind piszo-siektrische Tonebnehmersysteme zu verwenden. Die Einstellung der Auflagekraft erfolgt durch Verdrehen des mit einer Skalenteilung versehener Federhauses (55) und demit durch Spannen oder Lösen der derin befestigten Spiralfeder. Die Skelenteilung ist für einen Einstellbereich von 0 - 5,5 p jeweils mit Markierungspunkten versehen, die eine sxakte Einstellung von 0,5 zu 0,5 p innerhalb des genannten Bereiches zuläßt. Rindestauflagekraft: 1,5 p

Zum Austausch des Tonermes kpl. mit Lagerbock empfiehlt es sich, wie folgt vorzugehen:

- 1. Gerät im Reparaturbook befastigen, Auflagekraftskale in O-Stellung bringen und Tonarm verriegeln.
- 2. Bei Gerät in Kopflage Tonarmleitungen ablaten.
- Haupthebel (218) und Verbindungshebel (272) abnehmen,
- Idealscheibs (283) und Claitscheibs (282) entfernen und Abstellschiene vom Exzenterbolzen am Segment abnehman.
- 5. Feder (279) aushängen und Federuinkel (277)
- abschrauben. Mutter (276) lösen, dabsi Stellmutter (274) mit einem Sechskentschlüssel 50 14 festhalten.
- 7. Segment (275) mit Heberbolzen (250) entfernen.
- 8.
- Stellmutter (274) ebschrauben. Kugelkäfig (177) mit Kugeln (5 Stück) herausnehmen.
- 10. Gerät in Normallage bringen und Tonare harausnehmen.

Beim Einsetzen des Tonarms kpl. mit Lagerback zuerst den Kugelkäfig (32) mit 5 Kugeln einlegen. Tonarm einsetzen und unteres Lager (Kugelkäfig und 5 Kugeln 177) einsetzen, Stellmutter (274) aufschrauben. Stellmutter (274) von Hand vorsichtig enziehen, bis leichter Widerstand spür-ber wird. Jetzt Stellmutter etwa eine Viertel-Umdrehung lösen (zurückdrehen). Segment auf-setzen und Sechskantmutter (276) aufschrauben. Zum Anziehen der Sechskantmutter (276) Stellmutter (274) mit einem Sechekantschlüssel SV 14 feethelten. Nach dem Anziehen nud im Lager gerade noch spurbares Spiel vorhanden sein. Die Tonarmstellung über der Tonarmstütze ist nach dem Anziehen der Muttern zu prüfen. Diese ist richtig, wenn der Tonarm ohne Hemmung in die Tonarmstütze abgesenkt wird. Es ist derauf zu achten, cas nach dem Fest-schrauben das Federwinkels (277) die Tonerleitungen die Bewegung des Segmentes nicht behindern.

Zum Ausbau des Tonarmes aus dem Lagerrahmen ist nach sem Ablöten der Tonarmleitungen zunachst das Federhaus in O-Stellung zu bringen. Konter-mutter (47) mit Gewindestift (46) und Lager-schraube (60) (Linksgewinde) herausdrahen. Tonarm vorsichtig aus dem Lagerrahmen nehmen.

Antiskating-Einrichtung des Tonarmes

Der durch die Skatingkraft verursachte Zug des Tonarmss zum Plattenzentrum bewirkt eine Erhöhung der Auflagekraft auf der linken (inneren) Rillenflanks und eine Verringerung der Auflagekraft auf der rechten (Außeren) Flanks. Zur Kompensation der Skatingkraft und der von ihr ausgehenden besonders nachteiligen Wirkung für die Abtastung von Stareo-Schallplatten, besitzt das Garät eine Antiskating-Einzichtung.

Die Skatingkreft ist abhängig von der Geomatria des Tonarmes, und ist proportional der Auflagekraft. Die Annassung der Antiskatingkraft an die Auflagekraft des singebauten Tonabnehmersystems erfolgt durch Umhängen der Zugfeder (279) am Federwinkel (277).

Bohrung 1: Für Tonabnehmersystese mit empfohlener Auflagekraft ≤ 2.5 p

Bohrung 2: Für Tonabnehmersysteme mit empfohlener Auflagekraft ≤ 3.5 p

Bohrung 3: für Tonebnehmersysteme mit empfohlener Auflagekraft > 4 p


Horizontals Lagerreibung Tonarmhöhe (am Tonarm-

drückt

Stütze auf

ist zu groß

Fig. 9 Antiskatingkraft



(275) nach Lasen der Mutter (276) ver-

Justierung Lagerspiel prüfen. Meximalen Abstand der Abtastnadel von der Schallpletts (ca. 6 mm) durch Verdrehen der Einstellschraube einhalten bzw. nicht

drehen. Beim Losen Stellmutter (274) feethalten. Die Einstellung ist richtig, wenn der Tonarm ahne Hessung in die Tonarmstütze abgesenkt wird. Nach erfolgter


Uberschreiten.

Defekt	Ursache	Beseitigung
Nedel gleitet eue der Spielrille	a) Toners ist nicht ba- lanciert	a) Tonerm susbalanciersn
	b) Tonarmauflagekraft zu gering	 b) Tonarmbalance überprüfen, Auflagekraft auf den vom Systemhersteller angege- benen Wert einstellen
	c) Abtestspitze der Nadel abgeschliffen oder ab- gesplittert	c) Abtastnadel erneuern
	d) zu hohe Legerreibung im Tonermlager	d) Tonarmlager kontrollieren. Beide La- ger erfordern kleinea, gerade noch spürbares Spiel. Die Einstellung des Vertikallagers lat nur an der linken Lagerschraube (Gewindestift46) vorzunehmen, die des Horizontallagers an der Stellmutter. Das Horizontal-
		Tonermleger ist richtig eingestellt, wenn bei suebalanciertem Tonerm und Feder der Antiskating-Einrichtung in Bohrung 1 der Tonerm ohne Hemmung von innen nach außen gleitet.
	e) Stahlkugel (255) für Abstellschiene (281) fehlt	a) Stahlkugel (255) ersetzen.
	f) feder der Antiskating- Einrichtung in Falscher Bohrung eingshängt	f) Fader in die der Auflagekraft entsgre- chende Bohrung hängen. Siehe Seite 7
Tonarm setzt neben der	Segment (275) dejustiert	Segmentstellung karrigieren: Segment

lift) ist zu hoch eingsstellt. Dadurch wird der Haupthebel en den Steuer-

pimpel am Heberbolzen ge-

Fig. 10 Kinematik der Tonarmsteuerung



Tonarmsteuerung

Die Bewegungen des Tonarmes für das automatische Auf- und Absetzen werden durch die an der Unterseite des Kurvenrades (242) vorhandenen Steuerkurven bei einer Drehung des Kurvenrades um 360° hervorgerufen.

Als Steverorgane für das Anneben und Absenken wirken dabei der Haupthebsi (218) und der Heberbolzen (250), für die Harizontalbewegung des Tonarmes der Haupthebel (218) mit dem Segment (275). Für die Wiedergabe von Schallplatten mit 17, 25 und 30 cm Durchmesser ist eine Einstellung des Gerätes mit Hilfe des Schalthebels (24) varzunehmen. Die Aufsetzpunkts des Tonarmes worden durch Anschlag des Exzenters der Stellschiene (269) an den Einstellhebel (267) bestimmt. Die Begranzung der Horizontalbauegung des Tonarmes ergibt sich dabei durch Anachlac des Segmentes en die Stellschiene (269), die nur während des Wechselvorganges durch den Haupt-hebel (218) angehoben wird und demit in den Schuenkbereich des am Segment angeordneten Federbolzen gelangt. Mit Beendigung des Aufsetz-bzw. Wachselvorganges (Absenken des Tonermes auf die Schallplatte) wird die Stellschiene (269) wieder freigegeben, die in die Normallage zurückgeht. Dadurch gelangt diese aus dem Bereich des Faderbolzens, so daß für den Abspielvorgang dia Horizontalbewegung des Tonarmes ungehindert möclich ist.

Tonarm-Aufsetz- und Hebeeinrichtung (Tonarmlift)


Der Tonarmlift gestattet das behutsame Aufsetzen des Tonarmes an jeder beliebigen Stelle (sußerhalb des Abstellbereiches) der Schallplatte.

Durch Betätigung der Griffstange (Verschleben nach vorne) dreht sich die Hubscheibe
(261). Der demit gekoppelte Verbindungshebel (272) überträgt diese Bewegung auf den
Haupthebel (218), der wiederum den Heberbolzen (250) und demit den Tonarm anhebt.
Nach dem Einachwenken des Tonarmss über die
gewünschte Stelle der Schallplatte wird die
Griffstange durch leichtes Antippen (nach
hinten) ausgelöst. Dedurch wird der Verbindungshebel (272) frei, wobel durch die

Einwirkung der Blattfeder (215) der Heupthebel (218) in seine normale Lage zurückgeführt wird und den Tonarm damit absenkt. Die Absenkbeusgung des Tonarmes wird durch das auf der Hubscheibe (261) vorhandene Silikonöl verzögert.

Die Höhe der Abtastnadel über der Schallplatte läßt sich durch Drehen der Stellachraube (231) im Bereich von 0 - 6 mm variieren. Durch Rechtsdrehen wird der Abstand vergrößert, während sinngemäß durch Linkadrehen der Abstand zwischen Schallplatte und Abtastnadel verkleinert werden kenn.

Fig. 11 Tonarmlift (Tonarm abgehoben)



Ursache.

Beseitigung

Tonerm setzt nicht am Rande der Schallplatte auf

- a) Plattengrößeneinstellung falsch
- Tonarmaufsetzpunkt falsch eingestellt
- c) Schellplette entepricht nicht der Norm
- d) Friktionefläche der Tonarmkupplung vermehmutzt
- e) Feder der Antiskating-Einrichtung in falscher Bohrung eingehängt

Tonabnehmer-Höheneinstellung

Tonarm setzt mach Betätigung der Absenkvorrichtung micht auf die Schallplatte auf

Tonarm wird beim Ein-

platte behindert

schwenken durch Schall-

Tomarm senkt sich nach Betätigen der Absenkvorrichtung zu schnell auf die Schallplatte ab

Tonarm kehrt nach dem Aufsetzen von Hand unmittelbar nach Anlaufen des Plattentellere auf die Stütze zurück Dämpfung durch Verunreinigung des Silicondle en der Hubscheibe der Absenkvorzichtung ist zu groß

Dämpfung durch unsachgemäße Schmierstoffbeimengung zur Dämpfungsmasse zu garing

Oie Stellung des Abstelllers hat sich beim Transport des Gerätes verändert a) Mittels Drehtaste (24) erforderliche Einstellung vornehmen.

b) Nach den Angaben der Sedienungsenleitung Schallplatten-Aufsetzpunkt so
justieren, daß der Tonarm ca. 1,5 mm
vom Schallplattenrand entfernt zufsetzt. (Die Einstellung wird nur für
30 ca-Schallplatten vorgenommen und
argibt eich für 17,5 und 25 cm-Schallplatten automatisch)

c) Normgerechte Schallplatte verwenden.

d) Friktionafläche reinigen

e) Feder in die der Auflegekraft entsprechende Bohrung hängen. Siehe Seite 7

Durch Verdrehen der Stellschraube (48). Einstellung ist richtig, wenn bei von der Stütze abgenommenem Tonarm der Abstand zwischen der Spitze der Abtastnadel und der Steuertaste (25) ca. 2-3 mm beträgt.

Mach Lösen der Mutter (229) Deckscheibe (230) und Hubscheibe beidseitig mit "Wacker-Siliconči AK 500 000" gleich-mäßig bestreichen und Teile wieder zu-sammenbauen. Eventuell ausgetretene Streichmasse nach der Montage abwischen.

Mach Lösen der Mutter (229) Deckscheibe (230) und Hubscheibe (261) abnehmen und pründlich reinigen. Hubscheibe beidseitig mit "Wacker-Siliconöl AK 500 000" gleicheißeig bestreichen und Teile wieder zusenmenbauen. Eventuell ausgetretene Streichmasse nach der Montage abuischen.

Nach dem Einbau und nach jedem Transport soll das Gerät zur automatischen Justage der Abstellautomatik einmal bei verriegeltem Tonarm gestartet werden (Stauertaste nach "start").


Startvorgang

Ourch Betätigen der Steuerteste (25) wird zunächst der Umschalthebel (224) in Richtung Kurvenrad (242) verschoben. Des hat die Auslösung der nachstehenden Funktionen zur Folge:

a) Der am Umschalthebel (224) befindliche Lappen verdreht den auf der Rillenschse (227) gelagerten Schaltare (221). Dieser bringt seinerseits über eine Zugfeder den Umschalthebel (107) und damit das Treibred (133/140) in Eingriff mit Antriebsrolle (114/189) und Plattenteller (5). Gleichzeitig wird der Netzechalter (162) durch die mit dem Schaltarm gekoppelte Schaltschiene (184) betätigt und damit der Plattenteller in Orehung

versetzt.
b) Der Umschalthebel (224) wird in den Bereich des Umlenkhebels (245) gebracht, ac daß dieser bei nachfolgender Drehung des Kurvenrades in seine Wechselstellung gedrängt wird.

Fig. 12 Startstellung



ig. 13 Stoppetellung





Fig. 14 KurzschlisSer



Das Betätigen der Steuertaste (25) gibt auch den Sterthebel (226) frei, der mittels der Zugfeder (225) in Richtung Kurvenrad gezogen wird. Dadurch wird über die Drahtfeder der Abstellhebel (238) in den Bereich des Mitnehmers am Plattenteller-Ritzel gebracht und demit das Kurvenrad angetrieben.

Jur Verhinderung von Bedienungefehlern ist die Steuertaate während des Startvorganges (Drehung des Kurvenrades) in ihrer Stellung blockiert. Unmittelbar vor Erreichen der O-Stellung des Kurvenrades (Beandigung des Wechselvorganges) wird der Starthebel durch den Startholzen des Kurvenrades abgedrängt und damit die Steuertaste und der Umschalthebel in ihre Ausgangsstellung zurückgebracht. Nach dem Einbau und nach jedem Transport soll des Gerät einmal bei verriegeltem Tonarm gestartet werden. Damit wird der Absteller, der durch den Transport eine beliebige Stellung singenommen haben kann, automatisch justiert.

Manueller Start

Die auf dem Schalterm (221) angeord-nete Klinke (234) rastet beim Einwärtsschwenken des Tonarmes von Hand en dem in der Platine montierten Vierkantbolzen ein und hält den Schaltarm in dieser Stellung und damit das Treibrad (133/140) in Eingriff mit dam Plattenteller. Durch die mit dem Schaltarm gekoppelte Schaltschiene (184) wird der Netzschalter betätigt und damit der Plattenteller in Orehung versetzt. Nach Erraichen der Auslaufrille der gespielten Schallplatte erfolgt die Rückführung des Tonarses und Abschaltung des Gerätes selbsttätig. Wird dagagen der Tonara vor Beendigung des Spieles von der Schallplatte abgehoben und von Hand zur Stütze geführt, löst der Solzen das Segmentes (275) die Rastung der Klinke (234) so, das mittels der Schenkelfeder (220) der Schalterm in seine Ausgangestellung zurückgebracht wird. Dadurch unterbricht der Netzschalter die Stromzufuhr. Gleichzeitig wird das Treibrad abgehoben.

Stoppschaltung

Bei Betätigen des Schalthebels in Stellung "stop" wird nur der Starthebel (226) nach vorne geschoben. Dadurch kommt der Absteller mit dem Kurvenrad in Eingriff. Der Umlenkhebel (246) bleibt in seiner Stoppstellung.

Bei auf der Stütze befindliches Tonars und Betätigen der Stausrtaats in Stellung "stop" darf der Schelthebal nicht blockissen.

Kurzschließer

Zur Verseidung von Störgeräuschen während des Wechselvorganges und beim automatischen Auf- und Absetzen des Tenarmes ist das Serät mit einem Kurzschlieder ausgerüstet. Die Steuerung der Schaltfedern für beide Kanals erfolgt durch des Kurzenrad. Im Ruhazumstand des Gerätee ist der Kurzechluß der Tonsbrehmerleitungen aufgehoben.

Schallplattenabwurf

Für das Stapeln und Abuer'en der Schallplatten sind je nach Mittelloch-Durchmesser (7 oder 38 mm) die Wechselechse Au 3 oder die Abuurfsäule AS 12 vorgeschen.

Eingeleitet wird der Abwurfvotgeng durch die Drehung des Kurvenredes (242), dessen Abwurfkurve die Abburfwippe (214) und den Wethselbblzen (193) steuert. Die Mabei entstehende Abwärtsbewegung löst denn über die Wethselsches oder Abwurfsaule den Abwurf einer Stheliplatte aus.

Die Abwurfkurve ist am Kurventad so angeordnet, daß der Abwurf einer Schallpiatte nur erfolgen kann, wenn sich der Fonerm iber der Stütze, eise außerhalb des Sereiches des großtroglichen Schallplatten-Durchmeesers (30,5 cm) befindet.

Abstell- und Wechselvorgang

Die Einleitung des Vechselvorgenges nach Abspielen einer Schallplatte und die Endausschaltung nach Abtasten der letzter Platte
sines Stapels werden durch den Mitnehmer (%)
des Plattentellerritzels (PR) und des Abstellhecels (258) hervorgerufen.

Der Abstellhebel (238) wird dabei durch die Beuegung des Tonernes beim Abspielvorgang mit Hilfe der Abstellschiene (281) proportional der Rillensteigung an den Mitnehmer herange-führt. Der exzentrisch befestligte Mitnehmer drängt den Abstellhebel (238) bei Jeder Ummorshung zurück, solange der Verschub des Tonearmes nur eine Rillenbreite beträgt. (Fig. 16 a)

Erst die Auslaufzille mit ihrer größeren Steigung führt der Abstellinsbel (238) mit größerer Hub er der Mithehmer horan, so daß der Abstellinsbel erfaßt und mitgenommen wirc. (fig. 16 b)

Das Kurvenred (242) wird dadurch aus der D-Stellung in Eingriff mit dem Ritzel des Fistientellers gebracht. (Fig. 16 c)

Fig. 15 Schallplattenebuurf







Fig. 15 Einleitung der Wechsel- bzw. Abstellfunktion








19. 19



Ig. 19



Endabstellung

Die Funktionen Endsbatellung und Wechselvorgang sind durch die Stellung des Umlerknebels (245) bedingt. Oer Umlerknebel (245) wird nach jedem Etattvorgane oder Plattenabwurf vom Haupthebel (210) in Stoppstellung gebracht (Eingeros Ende des Umlenknebels 21c Kurvenredmitte). Beim nachfolgenden Plattenabwurf wird der Umlenknebel (245) won der Abwurfwiche (214) umgelenkt (Startstellung), so deß der Tonarm nach Abburf der Platte einschwenken und auf diese aufsetzen kann. Ist nun keine Schellplatte mehr auf der Rense, bleibt diese in ihrer Bewegung nach unten verriegelt und die Abwurfuippe kann dem Umlenkhecel nicht umschalten, er bleibt in seiner Stoppstellung und bewirkt, ded der Tonarm sich auf die Stütze absenken kann. Beim Einlaufen des Kurvenrades (242) in die O-Stellung kann die Nase des Schaltarmas (221) in die am Kurvenrad vorgesehene Ausspärung sinlaufen, der Netzechalter (182) betätigen und zes Treibrad (133/140) abheben,

Delekt.

Plattanteller bleibt mach dem selbsttätigen Aufsetzer des Tomarmas auf der Schallplatta atehen.

Ursache

- a) Schalterm (221) wird durch Klinke (234) nicht verriegelt.
- b) Netzschalter het die Stromzufuhr unterbrochen (het ausgeschaltet).

Beseifigung

- a) Nach Lbsen der Schraude des Schaltarms durch Verdrehen des kurzen auf dem langen Schaltarmteil. Einstellung ist richtig, wenn beim Einschwenken des Tonzems und Orenen des Kurvenrades von Hand die Kilnke einen Abstand von 0,3 mm zum Vierkentbolzen (in der Platine vernietet) aufweist.
- b) Bern Einschusnkar des Torarms muß die Schaltschiene (184) einen übernub von 0,3-0,5 mm haben. Nach Bederf: Nase (N) der Schaltschiere (184) in Natzschalter justierer.

Defeat

Dis letzte Schallplatta des Stapels aire dauerne wiederholt.

Umache

Wechsalachsa defekt.

Seseitigung

wechselachse austauscher.

Defekt

Seim Verschieben der Schalttaste auf "start" fällt keine Schallplatte (Plattenwechsler außer funktion).

Ursache

Abwurfuippe (214) wird wom Starthebel blockiert.

Beseitigung

Abvurfuippenstellung so korrigisten, daß in Stellung "start" zwischen den Starthebel und der Abwurfwiope ein Mingestabstænd von 0,3 mm vorhenden ist.

Defekt

Geim Verschieben der Schalttaste auf "stoo" fällt sine Schallplatte.

Ursoche

Absorbaippe (214) wird vom Starthebal nicht blocklart.

Beseitigung

Abuurfuippe so justisten, da3 hach Auslösen der Funktion "etop" der Starthebal ca. 1,5 ho unter die Abuurfuippe läuft.

Defekt

Schellplattenabuurf versagt.


Ursache

Abuurfulpse hat zu kleinen Hub.

Beseingung

Mit Extenterschraube en der Abwurfwippe Hub regulieren. Die Einstellung
ist richtig, wenn in G-Stellung des
Kurvenrades und verriegelter Johnselachse beim Hochdrücken des Jechselbolzens die draf Stützen der Jechselachse eine Längsbeuegung von 0,2 mm
ausführen.

Fig. 20



Flg. 21






Fig. 11





Akustische Aückkopplung

Defeld

Schalttaste vertiegelt sich in Stellung "stop" bei auf der Stütze befindlichem Toners.

Ursache

Abstand zwischen der Nase des Schaltarmes (221) und dem Starthebel (226) ist zu groß.

Beseitigung

In S-Stallung des Kurvenrades die Schaltaronase so justieren, daß der Abstand zum Starthebel ca. 8,3 mm beträgt.

Defekt	Ursache	Beseitigung
Vertikale Tonarmbawegung beim 4ufsetzvorgang ist gehemmt	a) Lagerreibung zu groß b) Heberbolzen klemmt im Führungsrohr des Seg- mentes	a) Reibung durch Einstellung der Lager- schraube (Gewindsstift 46) beseitigen und Balance kontrollieren. b) Heberbolzen herausnenmen und reinigen
Während des Wachsalvor- garges und beim sutoma- tischen Auf- und Abset- zer des Tonarmes machen sich Störgeräusche be- merkbar	Kurzachließer dejustiert. Der Abstend zwischen den Schleiffedern und den Kurzachlußleister am Kurzachließer ist zu groß	Ourch Biegen der Kurtschlußleisten. Die Einstellung ist richtig, wenn in der Nullstellung des Kurvenrades der Abstend zwischen Schleiffedern und den Kurzschlußleisten am Kurtschließer de. O,5 mm beträgt. Kontaktfedern mit Pflagemittel (z.B. Kontakt 51) einsprühen und Justierung der Kurzschlußleisten prüfan.
Keine Wiedergabe. Der Kurzschluß der Ton- ebnehmerleitung wird nicht mehr aufgehaben.	Abstand zwischen der Schleiffedern und den Kurzschlußleisten fehlt oder ist zu gering	Durch Justieren der Kurzschlußleisten. Die Einstellung ist zichtig, wenn in der Wullstellung des Kurvenrades der Abstand zuschen Schleiffedern und den Kurzschluß- leisten am Kurzschließer ca. 0,5 mm be- trägt,
Mgtor schaltet beim Auf- setzen auf die Stütze nicht ab	Entstörkongensator (im Netzschalter) ist defekt (Kurzechluß)	Entatorkondensator im Netzschalter durch neues Execplar mit 10 000 pf, 700 V ersetzen.

zu straff gespannt


a) Chassisteile (z.E. a) Werkbrettausechnitt nach den Angaben auch Anschlußleitungen) der Einbauenleitung ausrichten. Leiausschnitt tungen verlegen.

b) AnachluGleitungen sind b) Kebel lockern bzw. verlängern.

Ersatzteile

Nr.	ArtMr.	Bezeichnung	Anzanl
	215 470	Abwerfsauls AS 12	
2	213 395	Ringplands 170 mm g	4
3 4	201 452	C'attente lechalan col. mit Rimgbiscos	
-	2:0 00	176 mm 3	1
	214 213	Plattentelleroslag	
5	212 555	Plattenteller kpi. mit Belag und Gingblende	7
	2*4 2*2	Distrocts or knl. mit Balso	1
6 -	219 952	Campithehal links	1 1
77 -	219 965	Regulierknopf kpl. Blends "cm"	
3	222 015	Gisoga #7013"	1
9	223 010	Figure on Latte Enl.	2
• 5	214 210	Transportsicherung kpl. Zentrierstück für 17 cm-Schallplatten	1 1
11	220 213	Statementift	1
12	200 709 214 054	Cabaile	1 1
14	200 543	Seempleide	
15 -	223 317	Tonarm <pi. kpi.<="" td="" tonarmstitze=""><td>1</td></pi.>	1
* 5	223 011	Connelegate of The Connelegate o	2
* 9	223 00.	Tamesakani kal	1
19	201 132	Tonarmgriff	1
20	210 182	Schnibs A. 2/9/0.5 St	1
21	210 197	Englishing C 4 & G.B	2
23	215 430	Heltesups TW 16	1 2
24	219 954	Schalthebel rechts	2
25 -	219 954	Conhecents be the terminate the terminate of the contract of t	1
27	216 936	Claranzas de (ST MZ)	1 3 1
28	210 134	Signerungeschalbe geußibt (SC hz)	1
29	216 155	Tangerteraches (60 MT)	1
30	210 366	Sachekantmutter SM 4	7
31	210 352	Sachskantmuttet 64 3	2 2
32	223 051	Kugalkafic kai.	10 .
33	211 715	IC-encerthannes kelt (Satz : 3 Stück)	1 1
34	210 366	Carbetantsutter SM 4 (4=PGL-PGTGT)	7 3
35	200 721	Gewindestuck	3
35	200 723	Gummidämpfer	3
3.	200 722	Tent	3
19	213 624	Schelba 4,2/7/0,3 St	2
40	ZD1 632	Gummischmibe	2
41	200 713 200 712	- Terestant	2
43	200 711	Federatos	2 4
	210 366	Sechskantmutter 8M 4	4
45	21. 624	in the contract of the contrac	2
45	217 438	Cartedage: ft	1
4.7	200 829	Kantaamutomi	
48	218 535	Stellennraume	1
49	207 839	Tring armstha 7.2	4
51	223 005	Ventebralatte bel	1
= 2	223 C18	Gewindedorn	4
53	221 511	Thousand ager kol	1 1
54	217 994	Fedgebous kni.	1
5.5	221 510	teachlantists	
57	210 486	Zylinderschraube AM 4 x 3	1
59	215 504	7	
60	217 436	Language was a service of the servic	
61	223 009	Shdarkung koi.	
52	215 881 210 353	Griffstange kpl	1
67	217 905	insmofuncestick	1 1
55	213 253	Halbenod-Kerboadel 2 x 5	lib
5.5	214 047	Halsschraube mit Edulnde	4
	214 211	MSTRACLINERS WIT PERTON 44777111111111111111111111111111111111	

fig. 24 Explosionsderstellung, Teile über der Platine



25 Explosionedarstellung, Teile unter der Platine Fig. LOT (63)(33) (名)(意)(意)(意)(意)(意)(意) (2) (B) 1063 256 107 267 .39 (10) ,u⊼. 2684 140 (109) 289 141 148 149 高高(番)(表)(表) 1 239 180 E1 (11) (E)(E)(E)(E) 14 1 (E) (E) (E) 243 163 (156) 2451 184 (57) 248 155) 209 田田川田 (四)(四)(五) (21) (21) 188 (88 189 (247) 1583 (E) 248 6 160 249 101 212 (162) 190) 251) (63: 253 (S) (122) (83) 188 254 66) (9) 1231-ET COMP 3 58) 124 (2)(1)(1)(2)(1)(1) 125 256 200 128 202 220 22 729 222 723 130 258 259 .208 205 (201 208) 229 (25) 250 227) 17

PosNr.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	
404	247 275	Dwinkfarlan		
101	217 376	Druckfeder		
102	217 026	Einstellrad	1	
103	210 146	Idealscheibe 3,2	3	
104	217 233	Regulisablech	1 1 4	
105	217 028	Umschaltsegment	1	
106	216 736	Druckfeder	1	
107	219 987	Umachaithebel koi. (2-Pol-Motor)	1 1	
	217 234	Umschalthebel kpl. (4-Pol-Motor)	1 1	
108	216 558	Trager kpl	1	
109	210 475	Zylinderschraube AR 3 x 5	0	
110	217 239	Raschlech kpl.	9	
		Fabruary and the factor of the	1	
111	210 642	Scheibe 4,2/10/1,5 5t	1 1	
112	210 351	Sechakantmutter # 3	2	
113	217 751	Gewindestift M 2,6 x 8	1 1	
114	220 970	Antrieberalle 50 Hz kpl. (4-Pal-Motor)	1	
	220 971	Antriebsrolle 50 Hz kpl. (4-Pol-Motor)	1	
115	210 220	Gewindentift M 2,5 x 3,5	1	
116	210 509	Zylinderschraube AM 3,5 x 8	2	
117	204 559	Characteristics of the Control of th	1 5	
	the second second	Abdeckung	1 1	
118	221 386	Cummi-Oberteil	1	
119	215 846	Einlegeplatte kpl	1	
120	221 385	Gummi-Unterteil	1	
121	204 865	Abschirmblech	1	
122	200 167	Motorofeiler	2	
123	204 686	Lagerbrücke oben kpl	1	
124	209 939	Kabeldurchführungstülle	- 7	
125	217 727	Siliconschisuch		
125	217 591	Stator 110/220 V kpl	3	
	220 196	Stator 150 V kpl	1	
127	220 807	Schelbe 4,5/9/1,2 F	1	
129	204 687	Schelbe 4,5/9/1,2 F	1	
129	204 685	Lagerbrücke unten kgl	5	
130	204 458	Ansetzschcaube	2	
131	220 973	Motor 110/220 V kol	2	
2.00.5	220 972	Maria 100 Land Maria Mar		
		Mator 150 V kpl		
132	200 633	Sicherungsscheibe	1	
133	217 888	Treibrad kpl	1	
134	200 110	Cleitscheibe	1	
135	217 027	Regulierrad	1	
136	217 244	Schwenkhebel kpl. (4-Pol-Motor)	7	
137	210 146	Idealscheibe 3,2	7	
138	216 737	Douckfeder	4	
139	200 633	Sicherungsscheibe		
140	217 888			
		Treibrad kpl.	1 1	
141	200 110	Gleitscheibe	1 1	
142	212 125	Treibredachse (2-Pol-Motor)	1	
143	210 361	Sachskantmutter SM 3 (2-Pol-Motor)	2	
144	221 378	Schwenkhebel kpl. mit Treibradachee (2-Pol-Motor)	1 1	
145	218 629	Druckfeder	1	
146	209 358	Stahlkugel 4 mm g	2	
147	210 145	Idealscheibe 2,3 (2-Pol-Motor)	10	
146	223 010	Einbauplates kpl.	10	
149	214 174	Variable of an		
		Kontektteäger	1	
150	214 176	Rastrader	1	
151	217 050	Schalterplatte kpl. mit Spannungswähler	7	
1	214 206	Schalterplatts kpl. ohne Spannungsuähler	1	
	223 006	Schalterplatte kpl. mit Spannungswähler und		
1		SEMKO-Kondensator	3	
152	214 173	Schaltachse	4	
153	214 161	Schraubenbolzen	1	
154	201 240	(back fact form	1	
100		Abschiemblech	1	
155	207 447	Kurzschließer kpl	1 1	
156	211 614	Lötöse	1	
157	210 475	Zylinderschreube AM 3 x 5	9	
158	210 369	Sechskantmutter M S	1 1	
159	222 185	Schelbe	1	
150	222 187	Dämofungsstück (50 Mz)	1	
	222 188	Campfungerick (SC 42)	4	
161		Dämpfungsstück (60 Hz)	1	
161	204 607	Zwischenscheibe	1	
152	222 186	Puffer	1	
163	210 507	Zylinderschraube AM 3,5 x 6	2	
164	210 472	Zylinderschraube AM 3 x 4	1 1	
165	210 615	Scheibe 3,2/20/1,5 St	1	
155	204 372	Abschirmblech kpl.	4	
167	221 675	Welteriann unl	1 1	
168	204 475	Haiteblech kpl.	1	
	204 686	Motorpfailer	2	
169		I I ACCURAGE TO A STATE AND A	1	

PasNr.	ArtNr.	Eszeichnung	Anzahl	
453	220 222	Scheibe 4,5/9/1,2 F	1	
170	220 807	Anker kpl	1	
171	220 461 217 593	Stator 110/220 V kpl	1	
172	M 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Stator 150 V kpl.	1	
	220 200	Stator 110 V kpl.	3	
	202 992	Lagerbrücke unten kpl.	1	
173	204 685	Zylinderschraube AM 4 x 18	2	
174	210 522	Ansatzschraube	2	
175	204 468	Motor 110/220 V kpl	2	
176	223 012	Notor 150 V kpl.	4	
	223 013	Notor 110 V kpl.		
	223 014	MOTOR 11U V KPA	2	
177	223 051	Kugelkäfig kpl.	10	
	211 719	Stahlkugel 3 mm Ø	1 3	
178	210 196	Greifring G 3 x 0,6	2	
179	214 175	Kontaktfeder	2	
180	213 966	Schnappfeder	1 1	
161	213 968	Zugfeder	3	
182	217 059	Netzschalter kpl. mit Spannungawähler	1 1	
	214 205	Natzachaltar kpl. ohne Spannungsvähler	1	
	222 997	Netzschalter kpl. mit Spannungsuähler und		
		SERKO-Kondensator	1 1	
183	218 986	Rolle für Schaltschiene	1	
184	213 970	Schaltschiene kol	1	
185	203 725	Entstdc-Kondensator	1	
	221 186	SEMKO-Kondensator	1	
186	213 978	Sperratück klain	1	
199	213 979	Sperretuck groß	1	
*00	217 062	Deckel Für Netzschalter mit Spannungswähler	1	
187	W 1 1 10 10 10 10	Deckel für Netzschalter ohne Spannungswähler	4	
	214 207			
	223 007	Dezkel für Netzschalter mit Spannungswähler und		
		5EMKO-Kondensator	1 1	
198	210 492	Zylinderschraube AM 3 x 15		
189	212 135	Antriebsrolle SU Hz kpl. (2-Pol-Motor)	1	
	212 136	Antriebsrolle 60 Hz kpl. (2-Pol-Motor)	1	
190	210 220	Gewindestift M 2,6 x 3,5 ***********************************	1	
191	217 513	Achse	1 1	
192	210 145	Idealscheibe 2,3	10	
193	213 918	Wechselbolzen kpl	3	
194	220 165	Ständer (2-Pol-Motor)	Y	
	217 617	Ständer (4-Pol-Motor)	1 1	
	221 309	Ständer kpi. mit Cynchbuchsen	2	
195	210 475	Zylinderschraube AM 3 x 5	9	
	213 920	Druckfeder	1	
196	213 920	Buchse	1	
197			10	
196	210 145	Idealscheibe 2,3	1	
199	210 731	Siliconschlauch		
200	210 099	Plastikschells (für Motorlaitung)	4	
0.07	220 152	Plastikschelle (für Natzkabel)	1 2	
201	210 586	Scheibe 3,2/7/0,5 St	3	
202	210 475	Zylinderschraube AR 3 x 5	9	
203	200 447	Kapelschelle	1	
204	210 475	Zylinderschraubs AM 3 x E	9	
205	210 145	Idealsonabe 2,3	10	
206	218 583	Zylinderschraube mit Aingechneide M 3 x 4	2	
207	216 773	Einschalthebei	2	
208	216 777	Zugfeder	1	
209	200 519	Lagerofeiler für Kurvensed	1	
210	210 366	Sechskantmutter BM 4	2	
211	200 554	Kugellages	1	
212	214 201	Lagerbrücke kol	1	
213	213 925	Zugfeder	1	
214	213 922	Abuurfuippe kpl.	1	
	201 186	Blattfeder	1	
215			1	
216	200 458	Abstandsbuchas	4	
217	210 680	Zylinderschraube AM 3 x 6		
218	201 094	Haupthedal kpl.	-	
219	210 586	Schelbe 3,2/7/0,5 St	3	
220	213 940	Schenkelfederx	1	
221	217 889	Schaltarm kpl	2	
222	210 147	Idealschalbe 4	3	
223	210 475	Zylinderschraube AM 3 x 5	9	
224	218 538	Umschalthebei kpl.	1 1	
225	200 103	Zugfeder	1	
226	217 258	Starthebel kpl.	1	
227	217 334	Rillenachae	1 3	
228	210 147	Idealschaibe 4	3	
	W 1 (4)	AMERICAN A SERVICE PROPERTY OF THE PROPERTY OF		
229	210 366	Sechskantmutter BM 4	1. 7	

PosMr.	ArtMr.	Bezwichnung	Anzahi
230	201 195	Deckschaibe	1
231	220 167	Stellschrauge	1 1
232	210 187	Sicherungsscheibe gewölbt	1
233	210 147	Idealscheibe 4	3
234	213 942	Klinks kpl.	1
235	202 043	Scheibe 5,8/12/0,5 St	1 1
236	210 146	Idealscheibe 3,2	
237	220 235	Stellmutter	1
238	220 232	Abstallhabal kpi.	
239	222 690	Reibplatts kpl.	1 4
240	221 935	Buchse	1 2
241	210 145	Idealscheibe 2,3	10
242	220 332	Kurvenrad kpl.	1
243	200 650	Gumitulia	1 1
244	200 522	Schneppfeder	1 1
245	214 203	Umlenkhebel kol. mit Gummitülle	1 1
246	210 143	Idealacheibe 1,5	
247	201 174	Druckfeder	1 3 1
248	200 596	Federbolzen	
249	221 525		1 1
250	218 703	Kegelfeder	1
251	200 527	Heberboizen kpl.	1
252	210 145	Steuerpimpel	100
252	200 528	Idealacheibe 2,3	10
254		Achse	1 1
255	201 188	Lagerbook	1
256	209 358	Stahlkugel 4 mm g	2
100	209 457	Innengehäuse für AMP-Stecker	1
257	209 458	AMP-Stackbuchee	3
		Flachsteckhülsa	4
258	213 980	Buchsengehäuse	1
050	213 982	AMP-Steckbuchsen	2
259	209 425	Cynchstacker gelb	2
260	209 426	Cynchetecher rot	2
261	217 290	Mubscheibe kpl.	1
252	217 286	Trägerwinkel kpl	1
263	210 469	Zylinderachraube AM 3 x 3	3
264	217 296	Schenkelfeder	3
265	221 527	Nubkurva	1
266	218 583	Zylinderschraube mit Ringschneide M 3 x 4	2
267	217 264	Einstellhebel kpl	1
268	200 453	lugfeder	1
269	217 276	Stellschiene kol.	1
270	210 511	Zylinderschraube AM A x &	1
271	217 297	Lagerbock kpl.	4
272	217 300	Verbindungshebel	1.
273	210 145	idealscheibe 2.3	10
274	221 518	Stellmutter	1
275	223 000	Segment Kpl. mit Federbolzen	1
276	221 524	Sechakantmutter	1
277	221 525	Federwinksl	1
275	210 459	Zylinderschraube AM 3 x 3	3
279	218 591	Zugfeder	1
250	201 184	Einstellscheibe	1 1
281	200 688	Abstallschiene	1
282	201 187	Gleitscheibe	1 1
293	210 145	Idealscheibe 2.3	10
284	213 984	Netzkabel kpl. mit Erdleitung und Zuergstecker	1
	207 311	Netzkabel kpl. mit Erdleitung und AMP-Stecker	1 1
285	209 424	Zwergstecker für Tonebnehmerkabel	1
286	207 303	Tonabnehmerkabel kpl. mit Zwergstecker	1
267	220 142	Netzkabel kal.	1
288	207 299	Tonabnehmerksbel kpl. mit Cynchatackern	1 1
0-0	201 229	Appeckoimpel	1
44	214 120	Sortiment Abstandsrollen, Schrauben und Muttern	
		für Tonabnehmersystem-Befestigung	1
44	211 473	Strobeskopschelds 50/60 Hz	
0.0	214 219	Verpackungskarton kpl.	1
9.0	222 331	Sedienungsanleitung 4-sprechig	
**	222 673	Bedianungsanleitung URD	
**	222 670	Sedianungsanieitung englisch	
-8.6	222 330	Einpananuelenon	
	NEG 930	Einbauanweisung gnuelewnsuschil	

Anderungen vorbehalten
•• Teile nicht abgebildet





Fig. 27 Schmierstellen unter der Platine



Schmieranweisung

Das Gerät wird im Werk an allen Lager- und Claitstallen ausreichend geschmiert. Ein Ergänzen der Öle und Fette ist bei normalem Gabrauch des Plattanapielers erst nach etus 2 Jahren erforderlich, da die wichtigeten Lagerstellen (Motorlager) mit Dlapsicherbuchsen ausgerüstet sind.

Lagerstellen und Gleitflächen sollen eher sparsam als reichlich mit Schmierstoffen versenen werden. Wichtig lat, des keinerlei Öle und Fette auf die Frik-tionsflächen des Treibrades, der Antriebsrolle und des Plattentellars kommen, weil sonst Schlupf entsteht. Auch sollte das Berühren dieser Teile aus den gleichen Gründen vermieden werden.

Bei der Verwendung unterschiedlicher Schmierstoffe treten häufig chamische Zersetzungs-Vorgänge ein.

Um Schmierpannen zu vermeiden, empfehlen wir die veruendung der unten angegebe-nen Original-Schmierstoffe.

Für das Nachschmieren sind folgende Schmiermittel zu veruenden:



Haftöl Renotac No. 342



80 Super Viakostatik 10 U/30



4 Shall Alvania Wr. 2



Isoflex POP 40



Silikonel ak 500 000